

Ensemble de salle à manger de 9 pièces

ITM. / ART. 1119053

Modèle n° CSC9PD-4

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

IMPORTANT : CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE ET LIRE ATTENTIVEMENT


Pour toute question sur le montage ou en cas de pièce manquante, NE PAS retourner cet article au point de vente. Veuillez composer notre numéro sans frais et avoir à la portée de la main la liste de pièces pour pouvoir fournir le nom du modèle, le nom de la pièce et le numéro de l'usine :

1-877-494-2536 (anglais, français et espagnol)

Heure du Pacifique, entre 8 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi
(aux états-Unis et au Canada seulement)

Ou visitez notre site Web www.baysidefurnishings.com

Pour avoir accès au service à la clientèle hors de l'Amérique du Nord, veuillez envoyer votre demande par courriel à parts@baysidefurnishings.com



INFORMATION GÉNÉRALE ET CONSEILS

1. Ce produit est conçu pour un usage domestique à l'intérieur seulement.
2. Veuillez lire les instructions de montage avant de commencer à assembler l'unité.
3. Pour éviter d'endommager le produit, assemblez-le sur une surface non abrasive, comme sur un tapis.
4. S'assurer que tous les boulons et les vis sont solidement fixés avant d'utiliser l'unité.
5. S'assurer que tous les boulons, vis et boutons sont serrés au moins tous les 3 mois ou au besoin.
6. Reportez-vous au manuel de montage pour connaître les poids maximaux.
7. Ne poussez pas le meuble, tout particulièrement sur un plancher couvert de tapis. Demandez à une autre personne de vous aider à soulever l'article et à le mettre à sa nouvelle position.

Avant de commencer le montage, assurez-vous que vous disposez de toutes les pièces. Ne serrez pas les boulons complètement avant d'avoir assemblé toutes les pièces. Une fois toutes les pièces assemblées, serrez les boulons complètement. Ceci facilite le montage. Nous recommandons que deux personnes soient présentes pour effectuer le montage.











POIDS MAXIMAL RECOMMANDÉ

1. La charge maximale de la chaise est 136 kg / 300 lb.




CETTE UNITÉ DOIT ÊTRE UTILISÉE EN RESPECTANT LES POIDS MAXIMAUX INDIQUÉS. L'UTILISATION DE L'UNITÉ AVEC UNE CHARGE SUPÉRIEURE AU POIDS MAXIMAL INDIQUÉ PEUT CAUSER L'INSTABILITÉ, VOIRE MÊME DES BLESSURES.

Liste des pièces et de la quincaillerie

N° de pièce	DESCRIPTION	ILLUSTRATION DE LA PIÈCE	QUANTITÉ
A	Dossier de chaise		2
B	Structure du siège avec coussin		2
C	Pied avant de chaise		4
AA	Boulon		8+1 extra
BB	Boulon		4+1 extra
CC	Écrou hexagonal		8+1 extra
DD	Rondelle de blocage		20+1 extra
EE	Rondelle plate		20+1 extra
	Clé hexagonale		1
	Clé ouverte		1


Outils requis : clé hexagonale et clé ouverte (fournies).

Instructions de montage



1. Retirez les bouchons de plastique des boulons-vis des pieds avant (C) avant de procéder aux étapes suivantes.
2. Fixez les pieds avant (C) aux blocs angulaires de la structure du siège (B) en insérant les boulons-vis dans les trous des blocs angulaires et placez la rondelle plate (EE), la rondelle de blocage (DD) et l'écrou hexagonal (CC) dans chaque boulon-vis. Serrez tous les écrous avec la clé ouverte fournie.

REMARQUE : NE SERREZ PAS complètement tous les écrous avant que la chaise ait été ajustée et que les pieds soient à niveau pour éviter que la chaise soit instable. Une fois l'ajustement effectué, serrez les écrous en vous assurant que l'unité demeure à niveau.



3. Déposez un dossier (A) sur une surface protectrice et à niveau en dirigeant les trous vers le haut.
4. Assemblez la structure du siège assemblée (B) au montant central du dossier (A). Insérez quatre écrous (AA) avec les rondelles (DD et EE) dans les trous des blocs angulaires arrière de la structure du siège (B) et serrez-les légèrement dans les trous du dossier (A).
5. Fixez la structure du siège (B) au dossier (A) en insérant deux boulons (BB) avec les rondelles (DD et EE) dans les trous du montant arrière de la structure du siège.
6. Mettre l'unité assemblée debout sur une surface plane. Pressez sur le coussin du siège (B) pour mettre toutes les pieds à niveau. Serrez maintenant tous les boulons avec la clé hexagonale et clé ouverte fournie.
7. Répétez le même processus pour assembler l'autre chaise.

Soin et entretien

- Vérifier régulièrement les écrous sur le produit afin de s'assurer qu'ils soient serrés.
- Utiliser un linge doux et propre qui ne rayera pas la surface lors de l'époussetage.
- L'utilisation de produits à polir les meubles n'est pas nécessaire. Le cas échéant, tester d'abord sur un endroit non apparent.
- L'utilisation de solvant de quelque nature que ce soit sur le meuble en endommagera le fini.
- Ne jamais utiliser d'eau pour nettoyer ce meuble car cela pourrait en endommager le fini.
- Le liquide renversé devrait être essuyé sur-le-champ. Utiliser un linge doux et propre et éponger doucement le liquide. Éviter de frotter.
- Toujours utiliser des coussinets protecteurs sous les plats chauds. La chaleur peut causer une modification chimique qui tachera le fini du meuble.
- Dans le cas où le meuble serait taché ou autrement endommagé durant l'utilisation, nous recommandons de faire appel à un professionnel pour le réparer.
- Vérifier régulièrement les boulons et les vis et serrer au besoin.

Autres conseils sur l'entretien des meubles en bois

Il est préférable de garder le meuble dans un environnement contrôlé. Les écarts extrêmes de température et d'humidité pourraient décolorer, tordre, rétrécir et fendre le bois. Il est conseillé de garder le meuble éloigné du soleil direct car il pourrait en endommager le fini.

Des soins et un entretien appropriés à la maison prolongeront la durée de votre achat. Suivre les conseils importants et utiles rehaussera la beauté de votre meuble avec le temps.

Nous vous souhaitons de profiter de votre meuble durant de nombreuses années.
Merci de votre achat!

Garantie de qualité (non valide au Mexique)

Nous sommes assurés que vous serez ravi de votre achat d'un meuble de Bayside Furnishings®.

Si la fabrication ou les matériaux de ce produit s'avéraient défectueux suite à une utilisation normale, nous le réparerons ou le remplacerons jusqu'à concurrence d'un (1) an après la date d'achat. Chaque produit de Bayside Furnishings® est conçu pour répondre aux normes les plus strictes. Nous vous garantissons d'apprécier sur-le-champ la valeur de nos meubles de qualité.

La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre.

AUSTRALIE : nos articles sont offerts avec des garanties qui ne peuvent connaître d'exclusions au regard de la loi australienne sur la protection des consommateurs. Vous avez droit au remplacement ou au remboursement en cas de défaillance majeure de votre article ainsi qu'à une compensation en cas de perte ou de dommage prévisible. Vous avez aussi droit à la réparation ou au remplacement de l'article s'il n'est pas d'une qualité acceptable et que la défaillance n'est pas majeure.

Service à la clientèle : 1-877-494-2536 (anglais, français et espagnol)
8 h 30 à 16 h 30, heures normales du Pacifique, du lundi au vendredi
(Valable aux États-Unis et au Canada seulement)

www.baysidefurnishings.com

MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM / HECHO EN VIETNAM